Progressive®

Hachoir **à Oignon**

Chez Progressive notre but est de vous faciliter la vie avec nos produits innovateurs pour la cuisine. Ce hachoir à oignon facilite la coupe en dés et la mesure des oignons plus rapidement.

Caractéristiques / Avantages

- Coupe les Oignons en Dés d'un Mouvement Rapide
- Enferme l'Oignon ce qui Réduit les Odeurs et les Larmoiements
- Se Démonte Facilement pour le Nettoyage

Nettoyage

- Peut être placé au lave-vaisselle.

Avertissements!

- Lames coupantes. Soyez prudent lorsque vous utilisez et nettoyez l'article pour éviter tout accident.

Mode d'emploi



- Couper les deux extrémités de l'oignon. Couper l'oignon en deux de haut en bas et enlever la pelure. (Couper les gros oignons en quartiers.)

- Placer l'oignon sur les lames à trancher. Les oignons peuvent être placés sur le côté de la pelure ou sur le côté coupé. La facilité à hacher peut dépendre de la fraîcheur ou de la grosseur de l'oignon.

- Placer les deux mains à plat sur le couvercle et pousser vers le bas rapidement et fermement. Vous pouvez entendre un claquement instant vers la fin du hachage.

- Boîtier qui ferme à pression pour mesurer avec précision les oignons coupés



- Utiliser l'instrument de nettoyage pour enlever les morceaux d'oignon des dents du hachoir ou des lames si nécessaire.

Conseil: Garder les dents du hachoir propre pour éviter que la pièce insérée dans le hachoir reste coincée lorsque vous ouvrez le couvercle ce qui permettra de hacher plus simplement et rapidement.